SONY

リアルタイムビデオ トランスミッター

取扱説明書

RVT-SD100

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱いかたを示してあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。

LocationPorter

© 2009 Sony Corporation

この説明書は、再生紙を使用しています。

お問い合わせは

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

Printed in Japan

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

5~7ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記されています。

定期点検をする

長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をする ことをおすすめします。点検の内容や費用については、 お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談くだ さい。

故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご 連絡ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは



- 電源を切る。
- ② 電源コードや接続ケーブルを抜き、バッテリーを取りはずす。
- る お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に連絡する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守 らないと、火災や感電な どにより死亡や大けがな ど人身事故につながるこ とがあります。

<u></u> 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







プラグをコン セントから抜く





行為を禁止する記号











めれ.壬埜止

水ぬれ禁止

目次

<u> </u>	Step 5 電源に接続する32
⚠ 注意6	
電池についての安全上のご注意 8	事前設定
使用上のご注意9	Step 6 受信側の事前設定を
	行う33
 はじめに	Step 7 送信側の事前設定を
	行う43
本機の特長11	事前設定を行う
システム構成例12	設定ファイルを送信側に
箱の中身を確認する13	インポートする48
各部の名称14	設定を変更するには51
前面14	受信側の設定を変更する
右側面16	送信側の設定を変更する53
左側面17 上面/後面18	
上回/後回 18 推奨接続機器 20	操作
[比关]女心(及位	
	電源を入れる/切る55
	電源を入れる/切る55 リアルタイム映像伝送の操作57
準備	リアルタイム映像伝送の操作57
 準備	
準備 準備の流れ21	リアルタイム映像伝送の操作57 Step 1 受信側を起動する57 Step 2 送信側を起動して受信側に 接続する
準備 準備の流れ21 Step 1 別売りアクセサリーを	リアルタイム映像伝送の操作57Step 1 受信側を起動する
準備 準備の流れ21 Step 1 別売りアクセサリーを 取り付ける22	リアルタイム映像伝送の操作57 Step 1 受信側を起動する
準備 準備の流れ21 Step 1 別売りアクセサリーを	リアルタイム映像伝送の操作57Step 1 受信側を起動する
準備の流れ	リアルタイム映像伝送の操作57 Step 1 受信側を起動する
準備 準備の流れ	リアルタイム映像伝送の操作57Step 1 受信側を起動する
準備の流れ	リアルタイム映像伝送の操作57 Step 1 受信側を起動する57 Step 2 送信側を起動して受信側に接続する
準備 準備の流れ	リアルタイム映像伝送の操作57Step 1 受信側を起動する
準備の流れ	リアルタイム映像伝送の操作57 Step 1 受信側を起動する57 Step 2 送信側を起動して受信側に接続する
準備 準備の流れ	リアルタイム映像伝送の操作57 Step 1 受信側を起動する57 Step 2 送信側を起動して受信側に接続する
準備の流れ	リアルタイム映像伝送の操作57 Step 1 受信側を起動する57 Step 2 送信側を起動して受信側に接続する
準備の流れ	リアルタイム映像伝送の操作57 Step 1 受信側を起動する57 Step 2 送信側を起動して受信側に接続する

操作パネルでセッションを 切断する
その他
内蔵バッテリー(別売り)を 交換する94
バッテリーチャージャー(別売り)
の使いかた96
故障かな?と思ったら 98
液晶ディスプレイの表示一覧 101 通常のメッセージ
本機の性能を保持するために 115
保証書とアフターサービス 115
伝送フォーマット116

主な仕様

商標について

- LocationPorter はソニー株式会社の登録商標です。
- ATRAC3plus はソニー株式会社の商標です。
- FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティ・ ドコモの登録商標です。
- 「フレッツ」は、NTT 東日本・NTT 西 日本のサービス名であり、登録商標で す。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ の他の国における登録商標です。

その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

- 権利者の許諾を得ることなく、本機 に付属のソフトウェアおよび取扱説 明書の内容の全部または一部を複製 すること、およびソフトウェアを賃 貸することは、著作権法上禁止され ております。
- 本機、および本機に付属のソフト ウェアを使用したことによって生じ た損害、逸失利益、および第三者か らのいかなる請求等につきましても、 当社は一切その責任を負いかねます。
- 本機に付属のソフトウェアは、本機 以外には使用できません。
- ソニーが配布した本機用のソフト ウェア以外のソフトウェアをインス トールすることはできません。
- 本機、および本機に付属のソフト ウェアの仕様は、改良のため予告な く変更することがありますが、ご容 赦ください。

⚠警告 🔬 🛦

下記の注意を守らないと、 **火災**や**感電**により**死亡**や**大けが**に つながることがあります。



電源コードや AC アダ プターを傷つけない

電源コードやACアダプターを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- 設置時に、製品と壁や ラック、棚などの間に、 はさみ込まない。
- 電源コードやACアダプターを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、 引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードやACアダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードやACア ダプターが傷んだら、お買 い上げ店またはソニーの サービス窓口に交換をご依 頼ください。



表示された電源電圧で 使用する

製品の表示と異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になります。 日本国内では100 V でお使いください。



付属の電源コードや AC アダプター以外は 使用しない

火災や感電の原因となりま す。

AC アダプター本体の形状 が同じものもありますので、 ご注意ください。



指定の電源で使用する

取扱説明書に記されている バッテリーパックまたは ACアダプターでお使いく ださい。指定以外の製品で のご使用は、火災の原因と なります。



電源コードのプラグおよびコネクターは突き 当たるまで差し込む

真っ直ぐに突き当たるまで 差し込まないと、火災や感 電の原因となります。



雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない

上記のような場所やこの取扱説明書に記されている使用条件以外の環境に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。



内部に水や異物を入れ ない

水や異物が入ると、火災の 原因となります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。



内部を開けない

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットや裏蓋を開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご依頼ください。

下記の注意を守らないと、 **けが**をしたり周辺の物品に**損害**を 与えることがあります。



接続の際は電源を切る

電源コードや接続コードを 接続するときは、電源を 切ってください。感電や故 障の原因となることがあり ます。



吸気口、排気口をふさ がない

吸気口、排気口をふさぐと 内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることがあ ります。風通しをよくする ために次の項目をお守りく ださい。

- 壁から 10 cm 以上離して 設置する。
- 密閉された狭い場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物 (じゅう たんや布団など) の上に 設置しない。
- 布などで包まない。



コード類は正しく配置する

電源コードや接続コードは、 足に引っかけると本機の落 下や転倒などによりけがの 原因となることがあります。 充分注意して接続・配置し てください。



ぬれた手で電源プラグ をさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜 き差しすると、感電の原因 となることがあります。



使用前には、取り付け プレートとショルダー ベルトに損傷やゆるみ のないことを確認する

取り付けプレートとショル ダーベルトに捐傷やゆるみ があると、落下してけがの 原因となることがあります。



不安定な場所に設置し ない

ぐらついた台の上や傾いた ところに設置すると、倒れ たり落ちたりしてけがの原 因となることがあります。 また、設置・取り付け場所 の強度を充分にお確かめく ださい。



分解や改造をしない

分解や改造をすると、火災 や感雷、けがの原因となる ことがあります。内部の点 検や修理は、お買い上げ店 またはソニーのサービス窓 口にご依頼ください。



移動の際は電源コード や接続コードを抜く

コード類を接続したまま本 機を移動させると、コード に傷がついて火災や感電の 原因となることがあります。



お手入れの際は、電源 を切って電源プラグを セントから抜く 抜く

電源を接続したままお手入 れをすると、感電の原因と なることがあります。



製品の上に乗らない、 重い物を載せない

倒れたり、落ちたり、壊れ たりして、けがの原因とな ることがあります。



長期間使用しないとき は、内蔵バッテリーを 抜いておく

内蔵バッテリーの発熱や液 漏れなどにより、火災やけ が、やけどや周囲を汚す原 因となります。



通電中の AC アダプ ターに長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままに なっていると、低温やけど の原因となることがありま す。

電池についての安全 上のご注意

電池の使いかたを誤ると、液漏れ・発 熱・破裂・発火・誤飲による大けがや失 明の原因となるので、次のことを必ず 守ってください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
 - ●機器の電源を切るか、バッテリー チャージャーの電源プラグを抜く。
 - **2** お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に連絡する。
- 電池の液が目に入ったらすぐにきれいな水で洗い、ただちに医師の治療を受ける。
- 電池の液が皮膚や衣類に付いたら すぐにきれいな水で洗い流す。
- バッテリースロット内で液が漏れたらよくふきとってから、新しい内蔵バッテリーを入れる。

ここでは、本機で使用可能なソニー製リ チウムイオン電池についての注意事項を 記載しています。







Ţ

 内蔵バッテリーの充電には、本機または 専用バッテリーチャージャーを使用する。

- 外部バッテリーの充電には、専用の バッテリーチャージャーを使用する。
- 火の中に投げ入れたり、加熱、半田付け、分解、改造をしない。
- 直射日光の当るところ、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温の場所で、使用・放置・充電をしない。

⚠警告





- ハンマーでたたくなどの強い衝撃を与 えたり、踏みつけたりしない。
- 接点部や⊕極と⊖極をショートさせたり、金属製の物と一緒に携帯・保管をしない。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめる。
- 電池使用中や充電、保管時に異臭がしたり、発熱・液漏れ・変色・変形があったときは、すぐに使用や充電をやめる。
- 水や海水につけたり、濡らしたりしない。



内蔵バッテリーの充電のしかたについて は、本取扱説明書をよく読む。

外部バッテリーの充電のしかたについては、バッテリーチャージャーの取扱説明書をよく読む。

電池のリサイクルについて



Li-ion

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店については、有限責任中間法人 JBRC ホームページ http://

<u>www.jbrc.net/hp/contents/index.html</u>を 参照してください。

使用上のご注意

内蔵バッテリー充電についてのご 注意

- 周囲の温度が5~35℃の範囲で充電してください。温度が低いと充電しにくくなりますので、10~30℃での充電をおすすめします。
- 安全のために、指定された別売りの内 蔵バッテリーをご使用ください。
- AC アダプターにつないでいるときは、 内蔵バッテリーを装着しているときでも、AC アダプターから電源が供給されます。

内蔵バッテリーについてのご注意

内蔵バッテリーは充電後、使用していない場合でも、少量ずつ自然に放電するため、長時間放置した場合、使用可能時間が短くなる場合があります。

使用前には、再度、充電することをおす すめします。

また、充電回数、使用時間、保存期間に ともない少しずつ性能が劣化していきま す。

このため、充分に充電を行っても使用可 能時間が短くなったり、寿命で使えなく なることがあります。

この場合には、新しい内蔵バッテリーを お買い求めください。

- 内蔵バッテリーを持ち運ぶときや保管 するときは、機器に取り付けるか、お 買い上げのときに入っていた梱包材に 入れてください。
- なるべく涼しいところ(約20℃)で保管し、充電は周囲の温度が10~30℃

- の所で行ってください。内蔵バッテ リーを長持ちさせることができます。
- 内蔵バッテリーを長期保管する場合には、フル充電の後、20分間程度映像伝送を行ってから、冷暗所に保管してください。
- 予備の内蔵バッテリーを準備しておく ことをおすすめします。
- 内蔵バッテリーは消耗品です。内蔵バッテリーの駆動時間が短くなってきた場合には、弊社指定の新しい内蔵バッテリーと交換してください。内蔵バッテリーの交換に関して不明な点などがございましたら、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

はじめて内蔵バッテリーをお使い になるときは

内蔵バッテリーは完全には充電されていないため、はじめてお使いになるときから内蔵バッテリーが消耗した状態になっていることがあります。

AC アダプターについての ご注意

- ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ケーブルが断線した AC アダプターは 危険ですので、そのまま使用しないで ください。
- AC アダプターで使用する場合は、周 囲の温度が 0~35℃の範囲で使用してください。

結露が生じたときは、水滴をよく拭き 取ってください。水滴を拭き取るとき は、ティッシュペーパーをお使いになる ことをおすすめします。

管面または液晶面が冷えているときは、 水滴をふきとっても、また結露が生じて しまいます。

全体が室温に温まって結露が生じなくなるまで、電源を入れずに約1時間放置してください。

有寿命部品について

本機には有寿命部品が含まれています。 有寿命部品とは、誤使用による磨耗・劣 化が進行する可能性のある部品を指しま す。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環 境やご使用頻度などの条件により異なり ます。著しい劣化・磨耗がある場合は、 機能が低下し、製品の性能維持のため交 換が必要となる場合がありますので、あ らかじめご了承ください。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに 付着し、水滴となる現象です。

本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。

そのままご使用になると故障の原因となります。

はじめに

本機の特長

ます。

リアルタイムビデオトランスミッター RVT-SD100 は、ソニー独自の映像・音声圧縮技術を結集した、高画質・高品質な「リアルタイム映像伝送システム」です。 FOMA などのモバイル回線を使って、様々な場所からのリアルタイム映像伝送が行え

機動性の高いコンパクトシステム

A5 サイズ、重さ 1.5 kg の小型軽量化により、1 人で現場に携帯しての撮影が可能です。 FOMA 回線との組み合わせにより、移動しながら撮影・伝送ができます。また、本システムは、トランスミッター(Tx)とレシーバー(Rx)で構成されますが、Tx/Rx の切り替えが可能です。

モバイル回線での高画質リアルタイム伝送

ソニーが独自に開発した QoS(Quality of Service)により、揺らぎの激しいモバイル回線でも、高品質で安定したリアルタイム伝送が可能です。さらに、各回線の特性に応じた最適化により、その回線で実現できる最高画質で伝送します。

ソニー独自の高画質・高音質コーデック

- H.264/MPEG-4 AVC 映像コーデック 高精度動き検出アルゴリズム、MPEG-2 の 2 倍以上の圧縮効率を実現する H.264/ MPEG-4 AVC を採用しています。低ビットレート伝送におけるブロックノイズやモスキートノイズを大幅に軽減します。
- ATRAC3plus 音声コーデック 低ビットレートでの伝送においても自然でクリアな音を再現します。

多様なネットワークに対応

FOMA、有線 LAN に対応していますので、屋内、屋外問わず、さまざまな場所からの映像伝送が可能です。さらに、FOMA は 2 回線同時利用ができるため、1 回線が不安定になっても、もう1 回線で通信を保持することが可能です。


VPN サービス(LocationPorter VPN サービス)に対応

高いセキュリティーと通信コストの低減をサポートする VPN サービスに対応します。 ※別途、LocationPorter VPN サービスのお申し込みが必要となります。




システム構成例

以下は、トランスミッター (Tx) とレシーバー (Rx) で構成された基本システム構成 例です。



メモ

RVT-SD100 は、トランスミッター (Tx) とレシーバー (Rx) のどちらにもなることができます。システムを構成する際、 あらかじめ本機をどちらで動作させるかを決めてください。




箱の中身を確認する

パッケージを開けたら、以下のものが揃っているかお確かめください。付属品の中に欠けているものがあるときは、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。









• 電源コード(1)



- 取扱説明書(1)
- Windows 使用許諾書(1)
- ソフトウェア使用許諾書(1)
- 通信カードドライバ使用許諾書(2)
- ユーザー登録シート(1)
- B&Pワランティブックレット(1)
- 保証書(1)
- VPN サービスについて(1)


メモ

- 上記以外に、説明書や書類などが同梱されている場合があります。
- 箱と梱包材は、本機を移動したり輸送したりするときに必要です。捨てないで必ず保 管してください。
- FOMA、イーサネットケーブル、USBメモリーなどは、お客様でご用意ください。



各部の名称

前面



1 ① 電源ランプ

電源の状態を示します。

色と光りかた	状態
緑点灯	電源オン
緑点滅	電源オン(内蔵バッテリーまたは外部バッテリーで動作中
	に、内蔵バッテリーの残り容量 10%以下)

2 □ バッテリーランプ

内蔵バッテリーの状態を示します。

■ 通常時の表示

色と光りかた	状態
消灯	内蔵バッテリーフル充電/内蔵バッテリー未装着/
	AC アダプター未装着で外部バッテリーを装着
アンバー点灯	内蔵バッテリーで動作中(残り容量21%以上)
アンバー点滅 (ゆっくり)	内蔵バッテリーで動作中 (残り容量 20~11%)
(2秒に1度、1回点滅を繰り返す)	
アンバー点滅 (速い)	AC アダプター装着時:
(1秒に1度、1回点滅を繰り返す)	内蔵バッテリーの充電中(残り容量 10%以下)
	(この場合電源ランプは緑点灯になります)
	AC アダプター未装着時:
	内蔵バッテリーで動作中(残り容量 10%以下)
	(この場合電源ランプは緑点滅になります)
アンバー点滅	電源オン時:内蔵バッテリー充電中(残り容量 11 ~ 99%)
(2秒に1度、2回点滅を繰り返す)	電源オフ時:内蔵バッテリー充電中(残り容量0~99%)

■ 異常時の表示

色と光りかた	状態
アンバー点滅 (素早い)	内蔵バッテリー充電可能温度の範囲外
(0.2 秒点灯 / 0.6 秒消灯を繰り返す)	
アンバー点滅 (高速)	内蔵バッテリー異常
(0.2 秒間隔点滅を繰り返す)	

3 液晶ディスプレイ

本機のステータスを表示したり、設定するときに使います。

4 🖽 映像伝送ランプ

画像の伝送状態を示します。

色と光りかた	状態
消灯	伝送準備中/伝送待機中
緑点灯	映像伝送中
アンバー点滅	伝送レート悪化
赤点滅	回線異常

5 ← 音声通話ランプ

音声の通信状態を示します。

色と光りかた	状態
消灯	通信準備中/通信待機中
緑点灯	音声通話中
赤点滅	回線異常

6 操作ボタン

設定や操作をするときに使用します。

(voo) (VIDEO) ボタン : このボタンを押すと、映像が伝送されます。


(VOICE) ボタン: このボタンを押すと、音声通話が行えます。

・ カーソルの位置を移動させたり、別の項目に移動するとき・ カーソルの位置を移動させたり、別の項目に移動するときに使用します。

(**メニュー**) ボタン : 設定メニューに移行するときに使用します。

(確定) ボタン : 表示されているメニューや値を決定したり、操作を実行するときに使用します。

右側面



1 •← USB 端子

FOMA を接続します。

2回線同時利用に対応しています。

② ○ ヘッドホン出力 (PHONES) 端子

ヘッドセットのヘッドホンを接続します。

③ (マイク入力 (MIC) 端子

ヘッドセットのマイクを接続します。

プラグインパワー方式のマイク用電源端子とマイク入力端子が兼用になった端子です。

4 音声入出力 (AUDIO IN/OUT) (ステレオ) 端子

カメラからのアナログ音声信号を入力、または外部機器にアナログ音声信号を出力します。

5 ○ PC モニター出力端子


PC モニター $^{1)}$ を接続します。

⑥映像入出力(VIDEO IN/OUT)端子(コンポジット)

カメラからの映像信号を入力、または外部機器に映像信号を出力します。

1) 1.024 × 768 (XGA) 解像度で表示可能なもの。

左側面



1 **←** USB 端子

USB マウスや USB キーボードを接続します。

2 器 LAN 端子

100 BASE-TX のイーサネットケーブルを接続します。

注意

安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ可能性があるコネクターをこ の端子に接続しないでください。

接続については本書の指示に従ってください。

③ ⇔e⇔ DC IN 端子

付属の AC アダプターを接続します。

4 ① 電源ボタン

2秒間押すと、電源が入ります。

電源が入っているときに2秒間押すと、電源が切れます。


警告

本機は電源遮断スイッチを備えていません。

ACアダプターご使用の際には、容易にアクセスできる固定配線内に専用遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜き差しできる、機器に近いコンセントに電源プラグを接続してください。

万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切るか、電源プラグを抜いてください。

上面/後面



1 バッテリーカバー/バッテリースロット

バッテリーカバーを取りはずして、別売りの内蔵バッテリーを装着します。


2 吸気口

吸気口をふさがないように注意してください。吸気口をふさぐと内部に熱が こもり、火災や故障の原因となることがあります。

③ 外部バッテリー端子

端子カバーを取りはずして、外部バッテリーを接続できます。

接続する外部バッテリーは、「推奨接続機器」(20ページ)に記載されている機種をお使いください。



4 排気口

排気口をふさがないように注意してください。排気口をふさぐと内部に熱が こもり、火災や故障の原因となることがあります。

<u>H</u>

推奨接続機器

本機で動作確認している機器は以下のとおりです。

ヘッドセット

• ソニー製 DR-220DP/DR-220DPV

外部バッテリー

• ソニー製 BP-GL95/BP-L80S

外部バッテリーアダプター

• ソニー製 BKP-L551

受信側ネットワーク

• LAN モード: グローバル IP アドレスが割り振られた光回線(FTTH)

• PPPoE モード: グローバル IP アドレスが割り振られた光回線(FTTH)(PPPoE を

使用すると、ルーターを接続せずにBフレッツ回線を利用できま

す)。

• FOMA モード: FOMA (最新の対応機器情報は、お買い上げ店またはソニーのサー

ビス窓口にお問い合わせください)。

送信側ネットワーク

• LAN モード: グローバル IP アドレスが割り振られた光回線(FTTH)

• PPPoE モード: グローバル IP アドレスが割り振られた光回線 (FTTH) (PPPoE を

使用すると、ルーターを接続せずにBフレッツ回線を利用できま

す)。

• FOMA モード: FOMA (最新の対応機器情報は、お買い上げ店またはソニーのサー

ビス窓口にお問い合わせください)。

準備

準備の流れ

以下の流れで本機を使用するための準備を行います。

はじめに 本機を2台用意し、送信側か受信側かを決める

 Step 1 別売りアクセサリーを取り付ける (22ページ)

 ↓

 Step 2 設置する (26ページ)

 ↓

 Step 3 送信側に各機器を接続する (27ページ)

 ↓

 Step 4 受信側に各機器を接続する (29ページ)

 ↓

 Step 5 電源に接続する (32ページ)

 ↓

 Step 6 受信側の事前設定を行う (33ページ)

 ↓

 Step 7 送信側の事前設定を行う (43ページ)

メモ

送信側の事前設定は受信側で行い、USBメモリーを使って送信側にインポートできます。その場合は、あらかじめ USBメモリーを用意しておいてください。


Step 1 別売りアクセサリーを取り付ける

ご使用方法に応じて、別売りの内蔵バッテリー RVTA-BT100 やショルダーストラップ セット RVTA-ST100 を取り付けます。

内蔵バッテリーを取り付ける


1 バッテリーカバーを取りはずす。


コインなどを使ってネジをゆるめ、バッテリーカバーを取りはずします。



2 バッテリーをセットする。


本体のへこみに合わせて内蔵バッテリーを上から入れ、図のように押し込みます。







• 内蔵バッテリーを装着し、本機を電源に接続すると、自動的にバッテリーが充電され ます。充電中の€□ランプの色と光りかたについては、「€□バッテリーランプ」 (14ページ)をご覧ください。



• 別売りのバッテリーチャージャー RVTA-BC100 を使って充電することもできます。 詳しくは、「バッテリーチャージャー (別売り) の使いかた」 (96ページ) をご覧く ださい。


ショルダーストラップセットを取り付ける

本機を携帯する場合に、別売りのショルダーストラップセットを本機の底面に取り付け ます。


ご注意

本機に取り付ける前に、ショルダーストラップセットが破損していないことと、スト ラップにゆるみがないことを確認してください。破損していたり、ゆるみがあると落下 してけがの原因になることがあります。

ストラップの取り付けプレートの内側にあるツメを本機底面の凸部にかけて (1)、ネジ穴を合わせる(2)。



2 コインなどを使って、ネジを固定する。




ご注意

ネジで固定したら、確実に取り付けられているか確認してください。

肩からの下げかた

図のように、肩から斜め掛けすると安定します。


ケーブル類や FOMA は、ストラップに付いているマジックテープで束ねておくと便利です。




Step 2 設置する

本機を卓上やラックに据え置きする場合は、設置場所のスペースや強度を充分確認してから設置します。

本機の質量は1.5 kg (内蔵バッテリー装着時)で、大きさは以下のとおりです。



(単位:mm)




ご注意

本機後面の排気口と底面の吸気口をふさがないように注意してください。

端子カバーの開閉

端子カバーのつまみを持って開閉します。




Step 3 送信側に各機器を接続する

送信側(トランスミッター(Tx))として使用する機器の右側面に、カメラやヘッド セット、FOMA を接続します。

カメラ、ヘッドセットを接続する


右側面の端子に接続します。

ヘッドセットのヘッドホンはヘッドホン出力(PHONES)端子に、マイクはマイク入 力(MIC)端子に接続してください。



FOMA を接続する

右側面の USB 端子に接続します。



メモ


- FOMA を2回線使用する場合は、必ず同一機種のFOMA を同じ側面のUSB端子に接続してください。
- LAN 接続または PPPoE 接続の場合は、左側面の LAN 端子にイーサネットケーブルを接続します。詳しくは「Step 4 受信側に各機器を接続する」 (29 ページ) をご覧ください。
- 本機で動作確認している機器については、「推奨接続機器」(20ページ)をご覧ください。

Step 4 受信側に各機器を接続する

受信側(レシーバー(Rx))として使用する機器の右側面に、受信した映像を表示する モニター、ヘッドセット、PC モニター、USB キーボード、USB マウス、イーサネッ トケーブルを接続します。

各機器を接続する

PC モニター、USB キーボード、USB マウスを右側面の端子に接続します。




29

LAN 接続または PPPoE 接続の場合

左側面の LAN 端子にイーサネットケーブルを接続し、インターネット $^{1)}$ に接続します。

1 LAN 端子にインターネットに接続されているイーサネットケーブルを接続する。




- **2** LAN 端子上部の LED が点灯するか確認する。
- 1) 光回線 (FTTH) で、固定グローバル IP アドレスが割り振られている必要があります。
 - お使いのネットワークで、通信ポートの $50000 \sim 50610$ を通過させる必要があります。

メモ

VPN サービスをご利用の場合は、固定グローバル IP アドレスは不要です。また、通過させる必要のある通信ポートは 434 (UDP)、435 (UDP)、443 (TCP) になります。

FOMA 接続の場合

右側面の USB 端子に FOMA を接続します。






- 受信側で使用出来る FOMA は1回線です。
- 最新の対応機器情報は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にお問い合わせく ださい。
- 固定グローバル IP アドレスが割り振られている必要があります。
- VPN サービスをご利用の場合は、固定グローバル IP アドレスは不要です。

Step 5 電源に接続する

本機の左側面の DC IN 端子に付属の AC アダプターを接続し、電源コードをコンセントに接続します。



事前設定


Step 6 受信側の事前設定を行う

設定を行う前に

事前設定では、ダイヤルアップの設定情報や IP アドレスなど、回線に接続するための情報を入力します。設定情報が記載された書類などをお手元に用意して、参照しながら設定してください。

受信側(レシーバー(Rx))の名前や回線接続、送信側(トランスミッター(Tx))の接続許可の設定を行います。

1 左側面にある()電源ボタンを押す。



電源が入ると、① 電源ランプが緑色に点灯し、本機の液晶モニターに以下のメッセージが表示されます。




しばらくして本機のソフトウェアが起動すると、PC モニターに次の画面が表示さ れます。

[Configuration] をクリックする。



設定ツールが起動します。



3 [Local] の下にある **→** (受信側) をクリックする。



メモ

[Local] に作成できる設定は1つだけです。

受信側 (レシーバー (Rx)) 用の設定画面が表示されます。

4 [① 基本設定]をクリックし、送信側との接続の際に使用するレシーバー名を20文字以内の半角英数字で入力する。

出力画面上に接続元トランスミッターの名前を表示する場合には、[接続元トランスミッターの名前を表示する]を選択します。



ここで設定したレシーバー名を、送信側(トランスミッター(Tx))の「② ネットワーク・アクション設定」で[接続先レシーバー設定]の[レシーバー名]に入力してください。

5 使用する回線を選択する。

● [② ネットワーク設定] をクリックし、 をクリックする。



次の画面が表示されます。

② 使用する回線を選択し、「OK」をクリックする。

回線の種類は、以下のとおりです。

- · FOMA 回線
- · LAN 回線
- · PPPoE 回線



VPN 接続する場合は、[VPN サービスを使用して接続する] にチェックマークを付けてください。

設定が追加されます。

メモ

- ・ネットワーク設定は、10個まで作成できます。
- ・設定を削除したいときは、設定を選択し、をクリックします。

6 追加された回線をクリックし、右側のエリアで回線に接続するためのネットワーク 設定を行う。

■ FOMA の場合



ネットワーク名

ネットワークの名前を20文字以内の半角英数字で入力します。 任意の名前を設定できます。

ダイヤルアップ設定

ダイヤルアップの設定は、インターネットサービスプロバイダー契約時の情報を元に入力してください。詳しくは、インターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。

ダイヤル

お使いになる FOMA に設定した接続先(APN)のダイヤル番号を入力します。

ユーザー名

上記の接続先にアクセスするためのユーザー名を入力します。¹⁾

パスワード

上記の接続先にアクセスするためのパスワードを入力します。¹⁾

1) 他のパソコンなどからお使いになる FOMA を別途設定している場合や、サービスプロバイダーから指定がある場合は、それと同じユーザー名とパスワードを入力してください。それ以外の場合は、何も入力しないでください。

IP アドレスを自動的に取得する

サービスプロバイダーから割り振られた IP アドレスを自動的に取得する場合に選択します。

次の IP アドレスを使う

IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。 ここを選択したときは、IP アドレスを入力します。

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する

DHCP サーバーなどから自動的に DNS サーバーのアドレスを取得する場合に選択します。

次の DNS サーバーのアドレスを使う

DNS サーバーの IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。 ここを選択したときは、優先 DNS サーバーと代替 DNS サーバーの IP アドレスを 入力します。

メモ

VPN 接続する場合でも、ここでは Virtual IP アドレスの入力は必要ありません。 Virtual IP アドレスは、送信側アクション設定の接続先レシーバー設定で入力しま す。

■ LAN の場合



ネットワーク名

ネットワークの名前を 20 文字以内の半角英数字で入力します。 任意の名前を設定できます。

ローカルエリア接続設定

IP アドレスを自動的に取得する

IP アドレスを自動的に取得する場合に選択します。

次の IP アドレスを使う

IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。 ここを選択したときは、IP アドレスを入力します。

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する

DHCP サーバーなどから自動的に DNS サーバーのアドレスを取得する場合に選択します。

次の DNS サーバーのアドレスを使う

DNS サーバーの IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。 ここを選択したときは、優先 DNS サーバーと代替 DNS サーバーの IP アドレス を入力します。

メモ

VPN 接続する場合でも、ここでは Virtual IP アドレスの入力は必要ありません。 Virtual IP アドレスは、送信側アクション設定の接続先レシーバー設定で入力しま す。

■ PPPoE 回線の場合



ネットワーク名

ネットワークの名前を 20 文字以内の半角英数字で入力します。 任意の名前を設定できます。

PPPoE サービス設定

PPPoE サービスの設定は、インターネットサービスプロバイダー契約時の情報を元に入力してください。詳しくは、インターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。

ユーザー名

接続先にアクセスするためのユーザー名を入力します。

パスワード

接続先にアクセスするためのパスワードを入力します。

IP アドレスを自動的に取得する

サービスプロバイダーから割り振られた IP アドレスを自動的に取得する場合に 選択します。

次の IP アドレスを使う

IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。 ここを選択したときは、IP アドレスを入力します。

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する

DHCP サーバーなどから自動的に DNS サーバーのアドレスを取得する場合に選択します。

次の DNS サーバーのアドレスを使う

DNS サーバーの IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。 ここを選択したときは、優先 DNS サーバーと代替 DNS サーバーの IP アドレス を入力します。

メモ

VPN 接続する場合でも、ここでは Virtual IP アドレスの入力は必要ありません。 Virtual IP アドレスは、送信側アクション設定の接続先レシーバー設定で入力し ます。

[③ 接続許可設定] をクリックし、接続を許可するトランスミッター (Tx) を設定 する。

接続許可設定は、20個まで作成できます。

- をクリックする。
 - をクリックすると、設定が追加されます。



2 追加された設定を選択し、接続を許可するトランスミッターの名前を半角 英数字で入力する。

トランスミッター名は、送信側(トランスミッター (Tx))の「 \mathfrak{O} 基本設 定 | で設定するトランスミッター名と同じ名前を入力してください。



③ 複数のトランスミッターの接続を許可するときは、手順 ● ~ ② を繰り返 し、接続許可設定を追加する。



8 設定が終了したら、[終了] をクリックする。



確認メッセージが表示されます。

9 [はい] をクリックする。



設定が保存されます。

以上で受信側 (レシーバー (Rx)) の事前設定は終了です。 続いて、送信側 (トランスミッター (Tx)) の事前設定を行います。

メモ

設定変更については、「設定を変更するには」(51ページ)をご覧ください。

Step 7 送信側の事前設定を行う

送信側の設定を行うには、以下の方法があります。


- 送信側の機器にキーボード、マウス、PC モニターを接続し、設定ツールを使って設定する。
- 受信側の機器で設定し、USB メモリーを使って送信側の機器に設定ファイルをインポートする。

事前設定を行う

送信側(トランスミッター(Tx))の名前や回線接続、映像/音声の伝送に関する設定を行います。

ここでは例として、受信側の機器で設定し、USBメモリーを使って送信側に設定をインポートする手順を説明します。

1 受信側機器の左側面にある USB 端子に USB メモリーを接続する。



2 [USB] の下にある (送信側) をクリックする。



送信側(トランスミッター(Tx))用の設定画面が表示されます。

3 [① 基本設定] をクリックし、受信側との接続の際に使用するトランスミッター名 を20文字以内の半角英数字で入力する。



- 使用する同線を選択する。
 - [② ネットワーク・アクション設定] をクリックし、 をクリックす る。



次の画面が表示されます。

② 使用する回線を選択し、「OK」をクリックする。

回線の種類は、以下のとおりです。

- · FOMA 回線
- ・ FOMA 回線×2 (FOMA 回線を2つ使用する場合)
- · LAN 回線
- · PPPoE 回線



VPN 接続する場合は、「VPN サービスを使用して接続する」にチェックマーク を付けてください。


設定が追加されます。

メモ

- ・ネットワーク設定は、10個まで作成できます。
- ・アクション設定は、1つのネットワーク設定に対して、10個まで作成できます。
- ・設定を削除したいときは、設定を選択し、 をクリックします。

以降では例として、FOMA 回線の設定のしかたについて説明します。

5 [FOMA] をクリックし、右側のエリアで回線に接続するためのネットワーク設定を行う。



ネットワーク名

ネットワークの名前を 20 文字以内の半角英数字で入力します。 任意の名前を設定できます。

ダイヤルアップ設定

ダイヤルアップの設定は、インターネットサービスプロバイダー契約時の情報を元に入力してください。詳しくは、インターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。

ダイヤル

お使いになる FOMA に設定した接続先(APN)のダイヤル番号を入力します。 例)ドコモ提供の mopera U の場合

「*99***3#」を入力します。

ユーザー名

上記の接続先にアクセスするためのユーザー名を入力します。¹⁾

パスワード

上記の接続先にアクセスするためのパスワードを入力します。¹⁾

1)他のパソコンなどからお使いになる FOMA を別途設定している場合や、サービスプロバイダーから指定がある場合は、それと同じユーザー名とパスワードを入力してください。それ以外の場合は、何も入力しないでください。

メモ

FOMA 回線を2つ使用する場合は、ダイヤルアップ設定を2つ設定します。

IP アドレスを自動的に取得する

IP アドレスを自動的に取得する場合に選択します。

次の IP アドレスを使う

IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。 ここを選択したときは、IP アドレスを入力します。

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する

DHCP サーバーなどから自動的に DNS サーバーのアドレスを取得する場合に選択します。


次の DNS サーバーのアドレスを使う

DNS サーバーの IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。 ここを選択したときは、優先 DNS サーバーと代替 DNS サーバーの IP アドレスを 入力します。

メモ

VPN 接続する場合でも、ここでは Virtual IP アドレスの入力は必要ありません。 Virtual IP アドレスは、アクション設定の接続先レシーバー設定で入力します。 **6** [Action] をクリックし、右側のエリアで映像や音声の伝送に関する設定を行う。

アクション設定では、回線によって設定できる項目が異なります。例えば、 [AUDIO MODE] の音声ビットレート 64 kbps は、LAN 回線でのみ選択可能です。



アクション名

アクションの名前を20文字以内の半角英数字で入力します。

任意の名前を設定できます。受信側の機器と画サイズがわかるような名前を付ける と便利です。

例)「RxTokyo352」など

接続先レシーバー設定

レシーバー名

受信側(レシーバー(Rx))の名前を 20 文字以内の半角英数字で入力します。 受信側の「① 基本設定」で設定したレシーバー名と同じ名前を入力してください。

IPアドレス

受信側(レシーバー (Rx))の IP アドレスを入力します。 VPN 接続する場合は、Virtual IP アドレスを入力します。

VIDEO 設定

VIDEO MODE

伝送する映像の画質を選択します。

AUDIO MODE

伝送する映像の音質を選択します。

7 複数の設定を作成したいときは (アクション追加)をクリックし、手順6を繰り返す。

設定は回線ごとに10個まで作成できます。



8 設定が終了したら、画面右下の「終了」をクリックする。



確認メッセージが表示されます。

9 [はい] をクリックする。



設定が保存されます。

USBメモリーに送信側の設定ファイルが作成されます。 続いて、設定ファイルを送信側の機器にインポートします。

設定ファイルを送信側にインポートする

受信側の電源を切ってから USB メモリーを取りはずし、送信側に接続して設定ファイルをインポートします。

■ 受信側の電源を切り、USBメモリーを取りはずす。

 $oldsymbol{2}$ 送信側の左側面にある電源 $(oldsymbol{\oplus})$ ボタンを押して電源を入れ、USB 端子に USB メモ リーを接続する。

初回起動時は、電源(①)ボタンを押すと、手順5の画面が表示されます。 すでに設定がある場合は、手順3の画面が表示されます。

3 MENU ボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

Tx[-|-]---- Menu > 1:MIC Boost 2:MIC Level

4 ④ ボタンを押して [4: Option] を選択し、ENTER ボタンを押す。

Tx[-|-]-- Menu -----3:Headphone Volume > 4:Option

メモ

ネットワークに接続されている場合は、以下の画面が表示されます。[1:OK] を 選択し、ENTERボタンを押して、いったんネットワークを切断してください。

Tx[N]-]FOMA1#Disconnect Network? 1:OK > 2:Cancel

オプションメニュー画面が表示されます。

5 [1: Conf. Import] を選択し、ENTER ボタンを押す。

----- Option -----> 1:Conf. Import 2:Conf. Export 3:Version

次の画面が表示されます。



6 インポートする設定ファイルを選択し、ENTER ボタンを押す。

#Conf. Import
> 1:Tx1

2:Cancel

メモ

USBメモリーに複数の設定が登録されている場合は、次のように複数の設定がトランスミッター名またはレシーバー名で表示されます。

#Conf. Import

> 1:Tx1

2:Tx2

3:Rx1

確認メッセージが表示されます。

7 [1:OK] を選択し、ENTER ボタンを押す。

#Conf. Import Import [Tx1]?

> 1:OK

2:Cancel

設定ファイルがインポートされます。インポート中に電源を切ったり、USBメモリーを抜いたりしないでください。

インポートが完了すると、次の画面が表示されます。

#Conf. Import
Import Completed
> 1:OK

8 ENTER ボタンを押す。

オプションメニュー画面が表示されます。

9 USBメモリーを取りはずす。

以上で送信側(トランスミッター(Tx))の事前設定は終了です。

メモ

設定変更については、「設定を変更するには」(51ページ)をご覧ください。

設定を変更するには

受信側の設定を変更する

1 受信側の画面で、[OPTION] をクリックする。



確認メッセージが表示されます。

2 [はい] をクリックする。



ネットワークが切断され、「Option」画面が表示されます。

3 [Configuration] をクリックする。



設定ツールが起動します。

4 [Local] の下にある Rx (受信側) の設定をクリックし、 (編集) をクリック する。



受信側 (Rx) 用の設定画面が表示されます。

5 必要な項目の設定を変更する。

各項目の詳細については、「Step 6 受信側の事前設定を行う」(33 ページ)をご覧ください。



送信側の設定を変更する

設定の変更を行うには、以下の方法があります。

- 送信側の機器にキーボード、マウス、PC モニターを接続し、設定ツールを使って直 接変更する。
- USBメモリーに設定ファイルをエクスポートし、受信側の機器で変更する。

ここでは例として、USB メモリーに設定ファイルをエクスポートし、受信側の機器で 変更する手順を説明します。

- 1 送信側の設定ファイルを USB メモリーにエクスポートする。 操作方法については、「設定ファイルをエクスポートする」(91ページ)をご覧く ださい。
- 2 送信側の電源を切り、USB メモリーを取りはずす。
- 3 取りはずした USB メモリーを受信側の左側面にある USB 端子に接続する。
- 4 受信側の機器で設定ツールを起動する。
- 5 [USB] の下にある Tx(送信側)の設定をクリックし、 (編集)をクリック する。



送信側(Tx)用の設定画面が表示されます。

6 必要な項目を設定しなおす。

各項目の詳細については、「Step 7 送信側の事前設定を行う」(43 ページ)をご覧 ください。






- 7 設定が終わったら、受信側の電源を切り、USBメモリーを取りはずす。
- **8** 取りはずした USB メモリーを送信側の機器に接続し、設定ファイルをインポートする。

操作方法は、「設定ファイルを送信側にインポートする」(48 ページ)をご覧ください。

電源を入れる/切る

本機の左側面にある電源(()) ボタンを2秒間押すと、電源が入ります。







ご注意

6 秒以上電源ボタンを押したままにすると、電源が切れてしまいます。電源ランプが点灯したら、ボタンから指を離してください。

電源が入ると、前面の 🖰 電源ランプが緑色に点灯し、起動処理が始まります。





本機が起動すると、ネットワークへの接続が開始されます。 この後は送信側と受信側によって異なります。「リアルタイム映像伝送の操作」(57ページ)をご覧ください。

電源を切るには

起動中に電源(①) ボタンを2秒間押す。 シャットダウン処理が始まり、次のメッセージが点滅表示します。



しばらくすると電源が切れます。

ご注意

メッセージが点滅表示されたら、ボタンから指を離してください。

この操作を行っても電源が切れない場合は、本機の電源ボタンを6秒以上押して電源を切ってください。ただし、この方法で電源を切ると、本機の故障の原因となったり、設定ファイルが使えなくなることがあります。

リアルタイム映像伝送の操作

リアルタイム映像を伝送するには、以下の流れで行います。

Step 1 受信側を起動する (57 ページ)

Ţ

Step 2 送信側を起動して受信側に接続する (58 ページ)

ļ

Step 3 リアルタイム映像を伝送する (60 ページ)

Step 1 受信側を起動する

1 受信側 (レシーバー (Rx)) の電源を入れる。

起動すると、ネットワークへの接続が開始されます。

ネットワークの接続設定が2つ以上ある場合は、ネットワークを選択する画面が表示されます。

2 接続するネットワークを選択し、ENTER ボタンを押す。

Rx[-|-]

#Select Network

> 1:LAN1

2:FTTH1

メモ

2回目以降は、前回接続したネットワークが選択された状態で表示されます。

ネットワークへの接続が開始されます。接続中はNが点滅表示します。

Rx[N - 1LAN1

#Network Connecting

Please Wait...

> 1:Cancel

ネットワークに接続されると、次の画面が表示されます。

Rx[N|-]LAN1 #Network Connected Session Waiting...

PC モニターに次の画面が表示されます。



続いて、送信側を起動します。

示されます。

Step 2 送信側を起動して受信側に接続する

- 1 送信側(トランスミッター(Tx))の電源を入れる。
 起動すると、ネットワークへの接続が開始されます。
 ネットワークの接続設定が2つ以上ある場合は、ネットワークを選択する画面が表
- **2** 接続するネットワークを選択し、ENTER ボタンを押す。

Tx[-|-] #Select Network > 1:FOMA1 2:LAN1

2回目以降は、前回接続したネットワークが選択された状態で表示されます。

ネットワークへの接続が開始されます。

接続中はNが点滅表示します。

Tx[N|-]FOMA1 #Network Connecting Please Wait... > 1:Cancel

ネットワークに接続されます。

アクションの設定が2つ以上ある場合は、アクションを選択する画面が表示されま す。

3 アクションを選択し、ENTER ボタンを押す。

Tx[N -]FOMA1 #Select Action > 1:Rx11352132k 2:Rx21352132k

受信側に接続を要求します。 接続中はSが点滅表示します。


Tx[S]-]FOMA1#Session Connecting Please Wait... > 1:Cancel

受信側との通信が確立すると、次の画面が表示され、送信側、受信側ともスタンバ イの状態となります。

送信側スタンバイ

接続しているネットワーク ステータス $Tx[\dot{S}|\dot{-}]FOMA1^{-1}$ ->Rx1-Video:Standby Voice: Standby 自分の名前 相手の名前 (トランスミッター名) (レシーバー名)

受信側スタンバイ



ステータスの見かた

回線状況を表示します。

自分の回線状況 1)

ネットワーク未接続 : -

ネットワーク接続中 : N (点滅)

ネットワーク接続済み : N

セッション接続中 (Tx → Rx): S (点滅)

セッション接続済み

1) Tx (送信側) で FOMA2 回線使用の場合に、2 回線分の状況を表示します。その場合、左側が Network 1、右側が Network 2 になります。

以上で映像を伝送する準備ができました。


Step 3 リアルタイム映像を伝送する

送信側で VIDEO ボタンを押すと、カメラで撮影しているリアルタイム映像が受信側に 伝送されます。

メモ

映像伝送と音声通話は、どちらを先に始めても構いません。また、映像伝送、音声通話 とも単独で使用できます。


送信側の操作





Tx[S|-]FOMA1 #Tx1 ->Rx1 Video:Starting... Voice:Standby

映像の伝送中は、次の画面が表示され、口伝送ランプが緑色に点灯します。



受信側の画面

送信側から映像が伝送されると、PC モニターに受信映像が表示され、VIDEO ランプが青色に点灯します。



映像の受信中は、液晶モニターは次の表示になります。

| Rx[S|-]LAN1 | #Tx1 ->Rx1

Video: Receiving...

Voice:Standby

メモ

受信側の画面の各項目については、「受信側画面の詳細」(68ページ)をご覧ください。

映像伝送を終了するには

送信側でもう一度 VIDEO ボタンを押すと、映像伝送が終了し、スタンバイ状態に戻ります。


音声通話を開始する

送信側と受信側が通信中であれば、映像伝送に関係なく、受信側のオペレーターとヘッドセットで会話ができます。

メモ

映像伝送と音声通話は、どちらを先に始めても構いません。また、映像伝送、音声通話 とも単独で使用できます。


送信側の操作



Tx[S|-]FOMA1 #Tx1 ->Rx1

Video: Transmitting... Voice: Starting...

音声通話中は、次の画面が表示され、○音声通話ランプが緑色に点灯します。



受信側の画面

音声通話中は、VOICE ランプが青色に点灯します。



マイクやヘッドホンの音量などを調整できます (65ページ)

音声の受信中は、液晶モニターは次の表示になります。

Rx[S|-]LAN1 #Tx1 ->Rx1 Video:Receiving

Voice: Receiving

メモ

受信側の画面の各項目については、「受信側画面の詳細」(68ページ)をご覧ください。

音声通話を終了するには

送信側でもう一度 VOICE ボタンを押すと、音声通話が終了し、スタンバイ状態に戻ります。

マイク、ヘッドホンを調整する

音声通話の音が大きすぎる(小さすぎる)ときや音割れがひどいときは、マイクブース トやマイクレベル、ヘッドホンの音量を調整できます。音声通話しながら調整してくだ さい。

受信側で調整する

PCモニターの画面で調整を行います。

各項目の

または

— をクリックして調整します。



グレーのインジケーターは現在のレベルを示します

マイクの調整をする場合

マイクブーストとマイクレベルを調整できます。



音量を調整できます。



メモ

- 通話相手の [MIC Level] (マイクレベル) を最大にしても、自分のヘッドホンから 聞こえる音が小さすぎるときは、通話相手の [MIC Boost] (マイクブースト) を+ 側に調整すると、改善される場合があります。
- 音割れがひどいときは、通話相手の [MIC Boost] (マイクブースト)を 側に調整 すると、改善される場合があります。
- 機器側の操作パネルからも調整が行えます。操作方法は「送信側で調整する」(66 ページ)をご覧ください。

送信側で調整する

本機前面の操作パネルから調整を行います。

1 MENU ボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

Tx[S|-]FOMA1
----- Menu ----> 1:Select Network
2:Select Action

- **2** ◆ボタンを押して設定したい項目を選択し、ENTERボタンを押す。
 - ・マイクブーストを調整したい場合は [3:MIC Boost] を選択します。
 - ・マイクレベルを調整したい場合は [4: MIC Level] を選択します。
 - ・ヘッドホンの音量を調整したい場合は [5: Headphone Volume] を選択します。

Tx[S|-]FOMA1
----- Menu ----> 3:MIC Boost
4:MIC Level

Tx[S|-]FOMA1
----- Menu ----4:MIC Level
> 5:Headphone Volume

選択した項目に応じた設定画面が表示されます。



3 $oldsymbol{eta}$ または $oldsymbol{eta}$ ボタンを押してレベルを調整し、[1:OK] が選択されている状態で ENTER ボタンを押す。

設定が保存され、元の画面に戻ります。

[MIC Boost] (マイクブースト) を調整する場合

```
Tx[S|-]FOMA1
#MIC Boost
+10.0dB - | .. +
> 1:OK
```

[MIC Level] (マイクレベル) を調整する場合

```
Tx[S|-]FOMA1
#MIC Level
5 - |||
> 1:0K
```



```
Tx[S]-]FOMA1
#MIC Level
> 1:OK
```

[Headphone Volume](ヘッドホン音量)を調整する場合

```
Tx[S]-]FOMA1
#Headphone Volume
 5 - |||||....
> 1:0K
```




```
Tx[S]-]FOMA1
#Headphone Volume
> 1:OK
```

メモ

- ・ 通話相手の「MIC」の「LEVEL」(マイクレベル)を最大にしても、自分のヘッ ドホンから聞こえる音が小さすぎるときは、通話相手の [MIC] の [BOOST] (マイクブースト)を+側に調整すると、改善される場合があります。
- ・音割れがひどいときは、通話相手の「MIC」の「BOOST」(マイクブースト)を - 側に調整すると、改善される場合があります。

受信側画面の詳細

ここでは、受信側画面の見かたと各項目の使いかたについて説明します。



- ① 🖽 VIDEO (映像) ランプ 映像の受信中に青色に点灯します。
- ② ネットワーク名 現在接続しているネットワークの名前が表示されます。
- ③ SELECT ボタン 接続するネットワークを切り替えるときに使います。 操作方法は、「ネットワークを切り替える」(71ページ)をご覧ください。
- ④ 🌥 アイコン VPN 接続中にアンバー色に点灯します。
- ⑤ 映像表示部 送信側 (トランスミッター (Tx)) から受信した映像が表示されます。

⑥ 現在時刻表示部

現在の時刻とタイムゾーンが表示されます。 時刻の調整は、「日付と時刻を調整する」(88ページ)をご覧ください。

⑦ トランスミッター名

通信が確立しているトランスミッターの名前が表示されます。

® CONNECT ランプ

送信側(トランスミッター(Tx))との通信が確立しているときに青色に点灯します。

⑨ OPTION ボタン

設定を変更したり、ログファイルをエクスポートするときに使います。 操作方法は、「オプションメニューの使いかた」(76ページ)をご覧ください。

⑩ DISCONNECT ボタン

送信側 (トランスミッター (Tx)) とのセッションを強制的に切断するときに使います。

操作方法は、「セッションを切断する」(74ページ)をご覧ください。

⑪ 🕡 VOICE (音声通話) ランプ

音声通話中は青色に点灯します。

⑫ MIC (マイク)

ヘッドセットのマイクレベルとマイクブーストを調整します。

音声通話しながら、各項目の または をクリックして調整してください。



③ HEADPHONE (ヘッドホン)

ヘッドセットのヘッドホンの音量を調整します。

音声通話しながら、または をクリックして調整してください。





⑭ 映像のステータス表示

(5) 映像表示部に表示されている映像の受信状況が表示されます。

START

映像受信を開始した時刻が表示されます。

STOP

映像受信を終了した時刻が表示されます。

LAP

映像受信を開始してからの時間が表示されます。

FRAME RATE

フレームレートが表示されます。

BIT RATE

ビットレートが表示されます。

VIDEO MODE

画サイズが表示されます。

AUDIO MODE

音声の転送レートなどが表示されます。

⑮ ログ表示部

通信の記録や操作の内容などの履歴が表示されます。 VPN 接続している場合は、Virtual IP アドレスが表示されます。

ネットワークを切り替える

現在接続しているネットワークを別のネットワークに切り替えたいときは、以下の操作 を行います。

受信側のネットワークを切り替える

1 [SELECT] をクリックする。



確認メッセージが表示されます。

2 [はい] をクリックする。



現在接続しているネットワークが切断され、次の画面が表示されます。



選択したネットワークに接続されます。

メモ

機器側の操作パネルからも切り替えできます。操作方法は「送信側のネットワークを切 り替える」(72ページ)をご覧ください。

送信側のネットワークを切り替える

本機前面の操作パネルで切り替えを行います。

- MENU ボタンを押す。 メニュー画面が表示されます。
- **2** [1: Select Network] を選択し、ENTER ボタンを押す。

```
Tx[N]-]FOMA1
 ----- Menu --
> 1:Select Network
  2:MIC Boost
```

確認メッセージが表示されます。

Tx[N|-]FOMA1#Disconnect Network? > 1:OK 2:Cancel

「Select Network」画面が表示されます。

4 接続するネットワークを選択し、ENTER ボタンを押す。

Tx[-|-] #Select Network > 1:FOMA1 2:LAN1

選択したネットワークに接続されます。



セッションを切断する

送信側(トランスミッター(Tx))とのセッションを強制的に切断したいときは、以下 の操作を行います。

受信側画面でセッションを切断する

[DISCONNECT] をクリックする。



確認メッセージが表示されます。

2 [はい] をクリックする。



現在接続しているセッションが切断されます。

操作パネルでセッションを切断する

1 MENU ボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

2 [2: Abort Session] を選択し、ENTER ボタンを押す。

Rx[S|-]LAN1
----- Menu ----1:Select Network
> 2:Abort Session

確認メッセージが表示されます。

3 [1:OK] を選択し、ENTER ボタンを押す。

Rx[S|-]LAN1
#Disconnect Session?
> 1:OK
 2:Cancel

セッションが切断されます。



オプションメニューの使いかた

PC 画面のオプションメニューの使いかた

PC 画面のオプションメニューでは、以下の操作や設定が行えます。

- 設定ツールを使う (78ページ)
 設定内容の変更や設定ファイルの新規作成、インポート、エクスポートなどが行えます。
- ログファイルをエクスポートする (79ページ) USB メモリーにログファイルをエクスポートできます。
- バージョン情報を確認する (81ページ)
 本機のソフトウェアのバージョンとシリアル番号、登録キーを確認できます。
- ソフトウェアをアップデートする (83ページ) 本機のソフトウェアのアップデートが行えます。
- 日付と時刻を調整する (88ページ) 本機の日付と時刻の調整ができます。

メモ

本機の操作パネルでもオプションメニューを操作できます。詳しくは、「操作パネルのオプションメニューの使いかた」 (90ページ) をご覧ください。

オプションメニューを表示する


1 [OPTION] をクリックする。



確認メッセージが表示されます。



ネットワークが切断され、「Option」画面が表示されます。





設定ツールを使う


設定内容の変更や設定ファイルの新規作成、インポート、エクスポートなどが行えます。

1 [Configuration] をクリックする。



設定ツールが起動します。

2 目的の設定を行う。



ログファイルをエクスポートする

本機に接続した USB メモリーにログファイルをエクスポートできます。

ご注意

エクスポート中は USB メモリーを抜かないでください。

- **1** 本機の左側面にある USB 端子に USB メモリーを接続する。
- **2** [Log Export] をクリックする。



確認メッセージが表示されます。



ログファイルが USB メモリーにエクスポートされます。 エクスポートが完了すると、次の画面が表示されます。

4 [閉じる] をクリックする。



「Option」画面に戻ります。

5 本機の電源を切り、USBメモリーを取りはずす。

バージョン情報を確認する

本機のソフトウェアのバージョンやシリアル番号、登録キーを確認できます。

メモ

登録キーは、VPN サービスを申し込むときに必要になります。

1 [Version] をクリックする。



バージョン情報が表示されます。



「Option」画面に戻ります。

ソフトウェアをアップデートする

本機のソフトウェアのアップデートは、ネットワーク経由で行います。

アップデート情報について

ソフトウェアのアップデートに関する情報は、LocationPorter 製品サイト (http://sony.jp/rvt) でお知らせいたします。

1 [Online Update] をクリックする。



「ソフトウェアアップデートの開始」画面が表示されます。

2 記載されている内容をよく読み、[次へ] をクリックする。



「ネットワーク選択」画面が表示されます。

3 接続している回線の種類を選択し、[次へ] をクリックする。



選択した回線に応じた「ネットワーク設定」画面が表示されます。

4 各項目を設定し、[次へ] をクリックする。

設定項目の詳細については、「Step 6 受信側の事前設定を行う」の手順 6 (37 ページ) をご覧ください。

例) FOMA 回線の場合



「最新バージョンの確認」画面が表示されます。




最新バージョンを確認しています。しばらくお待ちください。 AC アダプターを接続し電源を切らないでください。

「ソフトウェアの使用許諾」画面が表示されます。



アップデートファイルのダウンロードが開始されます。



アップデートファイルをダウンロードしています。 ダウンロードが完了するまでしばらくお待ちください。 AC アダプターを接続し電源を切らないでください。

ダウンロードが終わると、アップデートが開始されます。 アップデート中は次のメッセージが表示されます。しばらくお待ちください。


ご注意

アップデート中は電源を切らないでください。



ソフトウェアのアップデートを実行しています。 しばらくお待ちください。 アップデート中は何度か再起動する事があります。 AC アダプターを接続し電源を切らないでください。

アップデートが完了すると、次の画面が表示されます。



ソフトウェアが最新の状態に更新されました。 再起動ボタンを押してください。

6 画面右下の [再起動] をクリックする。

以上でソフトウェアのアップデートは完了です。

日付と時刻を調整する


本機の日付と時刻の調整ができます。

1 [Time & Date] をクリックする。



[Time & Date] 画面が表示されます。

2 日付と時刻を設定し、[OK] をクリックする。



メモ

設定中、本機の液晶ディスプレイは次の表示になります。

#Time & Date Now Adjusting

設定した日付と時刻が本機に反映され、「Option」画面に戻ります。

操作パネルのオプションメニューの使いかた

本体操作パネルのオプションメニューでは、以下の操作や設定が行えます。

- 設定ファイルをインポートする
 USBメモリーを使って、設定ファイルを本機にインポートできます。
 操作方法については、「設定ファイルを送信側にインポートする」(48ページ)をご覧ください。
- 設定ファイルをエクスポートする (91ページ)
 USBメモリーに設定ファイルをエクスポートできます。
- バージョン情報を確認する (92ページ)
 本機のソフトウェアのバージョンとシリアル番号、登録キーを確認できます。
- ログファイルをエクスポートする (92ページ) USBメモリーにログファイルをエクスポートできます。

オプションメニューを表示する

1 MENU ボタンを押す。

ネットワーク未接続状態では、次のメニュー画面が表示されます。

Tx[-|-]
----- Menu ----> 1:MIC Boost
2:MIC Level

2 [4:Option] を選択し、ENTER ボタンを押す。

Tx[-|-]
----- Menu ----3:Headphone Volume
> 4:Option

オプションメニューが表示されます。

----- Option -----> 1:Conf. Import 2:Conf. Export 3:Version

設定ファイルをエクスポートする

USBメモリーに設定ファイルをエクスポートできます。

ご注意

エクスポート中は USB メモリーを抜かないでください。

- 1 本機の左側面にある USB 端子に USB メモリーを接続する。
- [2: Conf. Export] を選択し、ENTER ボタンを押す。

----- Option -----

1:Conf. Import > 2:Conf. Export

3:Version

「Conf. Export」画面が表示されます。

3 「OK」を選択し、ENTER ボタンを押す。

> #Conf. Export Export [Tx1]?

> 1:OK

2:Cancel

メモ

USB メモリーに同じ名前の設定が登録されている場合は、以下の確認画面が表示 されます。設定を上書きする場合は [OK] を選択し、ENTER ボタンを押してく ださい。

#Conf. Export Replace [Tx1]?

 $> \bar{1}:OK$ 2:Cancel

設定ファイルが USB メモリーにエクスポートされます。 エクスポートが完了すると、次の画面が表示されます。

4 「OK」を選択し、ENTER ボタンを押す。

#Conf. Export Export Completed > 1:OK

元の画面に戻ります。



5 本機の電源を切り、USBメモリーを取りはずす。

バージョン情報を確認する

本機のソフトウェアのバージョンやシリアル番号、登録キーを確認できます。

メモ

登録キーは、VPN サービスを申し込むときに必要になります。

「3: Version」を選択し、ENTER ボタンを押す。

---- Option ----

1:Conf. Import

2:Conf. Export

3:Version

「Version」画面が表示されます。

2 [OK] を選択し、ENTER ボタンを押す。

#Version 1.1.0 S/N XXXXXXX Key XXXXXXXXXXXXXXXXX $> \bar{1}:OK$

元の画面に戻ります。

ログファイルをエクスポートする

USBメモリーにログファイルをエクスポートできます。

ご注意

エクスポート中は USB メモリーを抜かないでください。

- 1 本機の左側面にある USB 端子に USB メモリーを接続する。
- [4:Log Export] を選択し、ENTER ボタンを押す。

----- Option -----

2:Conf. Export

3:Version

> 4:Log Export

「Log Export」画面が表示されます。



3 [OK] を選択し、ENTER ボタンを押す。

#Log Export Export Logs? > 1:OK 2:Cancel

ログファイルが USB メモリーにエクスポートされます。 エクスポートが完了すると、次の画面が表示されます。

4 「OK」を選択し、ENTER ボタンを押す。

#Log Export Export Completed > 1:OK

メモ

USB メモリーにログファイルが存在している場合でも、上書きされずに常に新し いログファイルが作成されます。

元の画面に戻ります。


5 本機の電源を切り、USBメモリーを取りはずす。




内蔵バッテリー(別売り)を交換する

1 バッテリーカバーを取りはずす。

コインなどを使ってネジをゆるめ、バッテリーカバーを取りはずします。 バッテリーカバー




2 タブを持って内蔵バッテリーを取りはずす。




3 新しい内蔵バッテリーをセットする。

本体のへこみに合わせて内蔵バッテリーを上から入れ、図のように押し込みます。



4 バッテリーカバーを元に戻す。




注意

指定以外の電池に交換すると、破裂する危険があります。 必ず指定の電池に交換してください。 使用済みの電池は、国または地域の法令に従って処理してください。


バッテリーチャージャー(別売り)の使 いかた

バッテリーチャージャー RVTA-BC100 の取扱説明書もあわせてご覧ください。


1 DC IN 端子に付属の AC アダプターを接続し、電源コードをコンセントに接続する。



2 内蔵バッテリーをバッテリーチャージャーにセットする。



充電が始まると、CHARGE ランプがアンバー色に点灯します。 充電量は CAPACITY ランプで確認できます。 充電が終了すると、CHARGE ランプが緑色に変わります。



故障かな?と思ったら

まず初めに、下記の項目をもう1度チェックしてみてください。それでも解決しないと きは、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

一般的なトラブル

症状	原因/対策
電源が入らない。(① 電源ランプ (緑色) がつかないとき)	 内蔵バッテリーが正しく装着されているか確認してください (内蔵バッテリー使用時)。 (22ページ) 本機と AC アダプター、AC アダプターと電源コード、電源コードとコンセントがそれぞれしっかりと接続されているか確認してください。 (32ページ) 通常の操作で電源を切らなかった場合、電源を制御しているコントローラーが停止している可能性があります。 AC アダプターと内蔵バッテリーを取りはずし、1分ほど待ってから取り付けなおして、再度電源を入れてください。 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れなおしてください。湿度の高い場所 (85%以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。 上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。
電源が入らない、または 也 電源ボタンが効かない。 (← バッテリーランプが高 速で点滅している)	 内蔵バッテリーが正しく装着されていない可能性があります。いったん内蔵バッテリーを取りはずしてから、再度正しく装着しなおしてください。(22ページ) 上記の操作を行っても電源が入らない、または電源ボタンが効かない場合は、装着されている内蔵バッテリーは本機では使用できません。 内蔵バッテリーを取りはずしてください。

症状	原因/対策
電源を入れると () 電源ランプ (緑色) は点灯するが、何も表示されない。	 しばらく様子を見ても液晶ディスプレイに何も表示されないときは、次の手順で操作してください。 ① 也電源ボタンを2秒以上押して、心電源ランブが消灯したのを確認してから、再度電源を入れなおす。 ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、心電源ボタンを6秒以上押したままにし、心電源ランプが消灯したのを確認してから、ACアダプターと内蔵バッテリーを取りはずす。その後1分ほど待ってから取り付けなおし、再度電源を入れなおす。 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れなおしてください。
	湿度の高い場所 (85%以上) でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。
音声通話の音が小さい、また は大きすぎる	 ・ 音声通話をしながら、送信側と受信側でマイクブースト、マイクレベル、ヘッドホンの音量を調整してください。(65ページ) ・ マイクブーストを設定しても音が大きくならない場合は、プラグインパワー方式に対応したマイクをご使用ください。

送信側 (トランスミッター (Tx)) のトラブル

症状	原因/対策
FOMA 回線に接続できない	• FOMA がきちんと接続されているか確認してください。
	• FOMA 回線の接続設定が正しいか確認してください。(43ページ)
ネットワークに接続できない	イーサネットケーブルがきちんと接続されているか確認してく ださい。
	• LAN 回線の接続設定が正しく行われているか確認してください。(43ページ)
	• PPPoEの設定が正しく行われているか確認してください。(43 ページ)
VPN サービスを利用して	• VPNサービスのライセンスが有効であることを確認してくださ
ネットワークに接続できない	V 3°
	• 時計を正しく設定してください。(88ページ)
	• DNS サーバーを正しく設定してください。(43ページ)
VPN サービスを利用して映	• VPNサービスの接続許可またはグループの設定が有効であるこ
像や音声が送信できない	とを確認してください。

受信側 (レシーバー (Rx)) のトラブル

症状	原因/対策
ネットワークに接続できない	 イーサネットケーブルがきちんと接続されているか確認してください。 LAN 回線の接続設定が正しく行われているか確認してください。(33ページ) PPPoE の設定が正しく行われているか確認してください。(33ページ)
画像や音声が受信できない	 送信側(トランスミッター(Tx))の接続を許可しているか確認してください。(41ページ)。
FOMA 回線に接続できない	 FOMA がきちんと接続されているか確認してください。 FOMA 回線の接続設定が正しいか確認してください。(43ページ)
VPN サービスを利用して ネットワークに接続できない	 VPNサービスのライセンスが有効であることを確認してください。 時計を正しく設定してください。(88ページ) DNSサーバーを正しく設定してください。(33ページ)
VPN サービスを利用して映 像や音声が受信できない	• VPNサービスの接続許可またはグループの設定が有効であることを確認してください。

オンラインアップデートのトラブル

症状	原因/対策
FOMA 回線に接続できない	 FOMA がきちんと接続されているか確認してください。 FOMA 回線の接続設定が正しいか確認してください。(43ページ)
ネットワークに接続できない	 イーサネットケーブルがきちんと接続されているか確認してください。 LAN 回線の接続設定が正しく行われているか確認してください。(43ページ) PPPoE の設定が正しく行われているか確認してください。(43ページ)
ダウンロードに失敗する	時計を正しく設定してください。(88ページ)DNS サーバーを正しく設定してください。(83ページ)

液晶ディスプレイの表示一覧

液晶ディスプレイに表示されるメッセージには、起動時やメニュー選択時に表示される 通常のメッセージと、トラブルが発生したときに表示されるエラーメッセージがありま す。

通常のメッセージ

■ 送信側(トランスミッター(Tx))、受信側(レシーバー(Rx))共通

表示されるメッセージ	内容
Welcome!!	本機の起動中に表示されます。
Please wait	
Loading	
Good bye!!	本機のシャットダウン中に表示されます。
Good Bye::	
> 1:Conf. Import 2:Conf. Export 3:Version	オプションメニューの項目です。項目を選択し、ENTER ボタンを押すと、項目に応じた操作が行えます。
> 4:Log Export 5:Cancel	

■ 送信側(トランスミッター(Tx))

表示されるメッセージ	内容
Tx[- -] #Initializing Please Wait	起動準備中に表示されます。
Tx[- -] #Select Network > 1:FOMA1 2:LAN1	接続するネットワークを選択します。
Tx[N -]FOMA1 #Network Connecting Please Wait > 1:Cancel	ネットワークへの接続中に表示されます。
Tx[N -]FOMA1 #Select Action > 1:Rx11352132k 2:Rx21352132k	アクションを選択します。
Tx[S -]FOMA1 #Session Connecting Please Wait > 1:Cancel	受信側に接続を要求しているときに表示されます。
Tx[S -]FOMA1 #Tx1 ->Rx1 Video:Standby Voice:Standby	スタンバイ中の表示です。
Tx[S -]FOMA1 #Tx1 ->Rx1 Video:Starting Voice:Standby	VIDEO ボタンを押したあと、映像伝送が開始されるまでの間表示されます。
Tx[S -]FOMA1 #Tx1 ->Rx1 Video:Standby Voice:Starting	VOICE ボタンを押したあと、音声通話が開始されるまでの間表示されます。
Tx[S -]FOMA1 #Tx1 ->Rx1 Video:Transmitting Voice:Standby	映像伝送中の表示です。
Tx[S -]FOMA1 #Tx1 ->Rx1 Video:Standby Voice:Transmitting	音声通話中の表示です。

表示されるメッセージ	内容
Tx[S -]FOMA1 #Tx1 ->Rx1 Video:Transmitting Voice:Transmitting	映像伝送と音声通話中の表示です。
Tx[N -]FOMA1 #Session Aborted From Rx1 > 1:0K	受信側から接続を切断されたときに表示されます。[1:OK]を選択し、ENTER ボタンを押すと、アクションを選択する画面が表示されます。
Tx[N -]FOMA1	ネットワーク接続中に MENU ボタンを押すと表示されるメニューの項目です。項目を選択し、ENTER ボタンを押すと、項目に応じた操作や設定が行えます。
Tx[S -]FOMA1	セッション接続中に MENU ボタンを押すと表示されるメニューの 項目です。項目を選択し、ENTER ボタンを押すと、項目に応じた 操作や設定が行えます。

■ 受信側(レシーバー (Rx))

■ 受信側(レジーハー	T
表示されるメッセージ	内容
Rx[- -] #Tnitializing Please Wait	起動準備中に表示されます。
Rx[- -] #Select Network > 1:LAN1 2:LAN2	接続するネットワークを選択します。
Rx[N -]LAN1 #Network Connecting Please Wait > 1:Cancel	ネットワークへの接続中に表示されます。
Rx[N -]LAN1 #Network Connected Session Waiting	ネットワークへの接続が確立すると表示されます。
Rx[S -]LAN1 #Tx1 ->Rx1 Video:Standby Voice:Standby	スタンバイ中の表示です。
Rx[S -]LAN1 #Tx1 ->Rx1 Video:Receiving Voice:Standby	映像受信中の表示です。
Rx[- -]LAN1 # Tx1 ->Rx1 Video:Standby Voice:Receiving	音声通話中の表示です。
Rx[S -]LAN1 #Tx1 ->Rx1 Video:Receiving Voice:Receiving	映像受信と音声通話中の表示です。
Rx[N -]LAN1 Menu > 1:Select Network 2:MIC Boost	ネットワーク接続中に MENU ボタンを押すと表示されるメニューの項目です。項目を選択し、ENTER ボタンを押すと、項目に応じた操作や設定が行えます。
Rx[N -]LAN1 Menu > 3:MIC Level 4:Headphone Volume	
Rx[N -]LAN1 Menu 4:Headphone Volume > 5:Option	

表示されるメッセージ	内容
Rx[S -]LAN1	セッション接続中に MENU ボタンを押すと表示されるメニューの 項目です。項目を選択し、ENTER ボタンを押すと、項目に応じた 操作や設定が行えます。

エラーメッセージ、警告メッセージ


本機の動作中に何らかの問題が発生すると、メッセージが表示されます。お買い上げ店 またはソニーのサービス窓口にお問い合わせいただくときは、表示されているエラー コードまたはワーニングコードをお伝えください。

本機の液晶ディスプレイに表示されるメッセージ

メッセージの見かた


例) エラーメッセージ

エラーメッセージであることを示します



例) 警告メッセージ

警告メッセージであることを示します



FOMA を 2 回線使用している場合は、「Network 1」または「Network2」と 表示され、どちらのネットワークの警告かが示されます。



■ エラーメッセージ

エラーコー	ド エラーメッセージ	内容
E0100	Network Failed	何らかの原因でネットワーク接続に失敗しました。
E0101	Network Failed	モデムが未接続のため、ネットワークに接続でき ませんでした。
E0102	Network Failed	イーサネットケーブルが未接続のため、ネット ワークに接続できませんでした。
E0103	Network Failed	ネットワーク接続時、タイムアウトが発生しまし た。
E0104	Network Failed	接続中のネットワークを指定して接続しようとし ました。
E0105	Network Failed	切断済みのネットワークを指定して切断しようと しました。
E0106	Network Failed	ネットワークの設定が正しくないため、指定した ネットワークに接続できませんでした。
E0107	Network Failed	接続試行中のネットワークを指定して接続しよう としました。
E0108	Network Failed	切断試行中のネットワークを指定して切断しよう としました。
E0109	Network Failed	ネットワーク接続が確立しているネットワークに 対して、再度接続しようとしました。
E0110	Network Failed	指定したネットワークが見つかりませんでした。
E0111	Network Failed	IP アドレスの設定に失敗しました。
E0114	Network Failed	ネットワークアダプターに異常が発生しました。
E0115	Network Failed	ネットワークの接続時、ハードウェアにエラーが 発生しました。
E0116	Network Failed	ネットワーク回線が混み合っているため接続でき ませんでした。
E0117	Network Failed	VPN ライセンスが登録されていないか、VPN ラ イセンスが切れています。
E0118	Network Failed	VPN サーバーでエラーが発生しました。
E0119	Network Failed	VPN クライアントの起動に失敗しました。
E0120	Network Failed	VPN ネットワークアダプターの処理に失敗しました。
E0121	Network Failed	指定した VPN ネットワークの設定が正しくないため、指定したネットワークに接続できませんでした。



エラーコード	エラーメッセージ	内容
E0122	Network Failed	VPN サーバーへのログインに失敗しました。
E0123	Network Failed	SSL 認証に失敗しました。
E0201	Session Failed	セッション接続時、接続相手先がビジーのため接 続できませんでした。
E0203	Session Failed	セッション接続時、受信側 (レシーバー) から接 続を拒否されました。
E0205	Session Failed	セッション接続時、タイムアウトが発生しました。
E0206	Session Failed	セッション接続の認証に失敗しました。
E0207	Session Failed	何らかの原因でセッション接続に失敗しました。
E0209	Session Failed	セッション接続エラー時、セッション接続中に ネットワーク断が発生した場合に表示します。
E0210	Session Failed	セッション接続エラー時、セッション接続中に ネットワーク未接続だった場合に表示します。
E0211	Session Failed	接続を許可されていない接続先に対して、セッション接続しようとしました。
E0301	Export Failed	ログのエクスポートに失敗しました。
	Export Failed	設定ファイルのエクスポートに失敗しました。
	Import Failed	設定ファイルのインポートに失敗しました。
E0302	USB Not Found	USBメモリーを接続しないで、ログのエクスポート、設定ファイルのエクスポートまたはインポートを行おうとしました。 設定ファイルのインポート時に USB メモリーが見つかりませんでした。
E0303	Multiple USB Found	複数の USB メモリーが接続されている状態で、ログのエクスポート、設定ファイルのエクスポート またはインポートを行おうとしました。
E0304	USB Full	USB メモリーの空き容量が不足しているため、ロ グまたは設定ファイルのエクスポートができませ んでした。
E0305	Conf. Not Found	USB メモリー内に設定ファイルがないため、設定 ファイルのインポートができませんでした。

エラーコード	エラーメッセージ	内容
E0401	Update Failed	ソフトウェアのアップデートができませんでした。
E0402	Please Turn Off	電源を切ってください。
E0403	No Disk Space Please Turn Off	
E0406	Update Failed Please Turn Off	
E0501	System Not Available	アプリケーションが起動できませんでした。
E9200	Session Failed	セッション接続に失敗しました。
E9202		
E9204		
E9999	Fatal Error Please Turn Off	予期せぬエラーが発生しました。

■ 警告メッセージ

ワーニングコード	エラーメッセージ	内容	
W0800	Network1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで	
	Network2 Failed	ネットワーク接続エラーが発生しました。	
W0801	Network1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで	
	Network2 Failed	デム未接続エラーが発生しました。	
W0802	Network1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで	
	Network2 Failed	LAN 未接続エラーが発生しました、	
W0803	Network1 Failed	FOMA を2回線使用時、片方のネットワークで ネットワーク接続時のタイムアウトが発生しまし	
	Network2 Failed	た。	
W0804		FOMA を2回線使用時、片方のネットワークですでに接続済みのネットワークに接続しようとした	
	Network2 Failed	エラーが発生しました。	
W0805	Network1 Failed	FOMA を2回線使用時、片方のネットワークで	
	Network2 Failed	でに切断済みのネットワークを切断しようとした エラーが発生しました。	
W0806	Network1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで	
	Network2 Failed	ネットワークの設定が正しくないため接続できないエラーが発生しました。	
W0807	Network1 Failed	FOMA を2回線使用時、片方のネットワークで接続試行中のネットワークに接続しようとしたエ	
Network2 Failed ラーが発生しました。	W-11 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		

ワーニングコード	エラーメッセージ	内容
W0808	Network1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで切
	Network2 Failed	断試行中のネットワークを切断しようとしたエ
	Network2 Falled	ラーが発生しました。
W0809	Network1 Failed	FOMA を2回線使用時、片方のネットワークです
	Network2 Failed	- でに接続が確立しているネットワークに再度接続 しようとしたエラーが発生しました。
W0810	Network1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで指
	Network2 Failed	- 定したネットワークが見つからないエラーが発生 しました。
W0811	Networkl Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで
	Network2 Failed	IP アドレスの設定に失敗しました。
W0814	Networkl Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで
	Network2 Failed	ネットワークアダプターの異常が発生しました。
W0815	Networkl Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで
	Network2 Failed	ハードウェアの異常が発生しました。
W0816	Networkl Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のネットワークで
	Network2 Failed	- ネットワーク回線が込み合っているエラーが発生 しました。
W0900	Session1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方の FOMA しかセッ
	Session2 Failed	ション接続に成功しませんでした。
W0901	Session1 Failed	FOMA を2回線使用時、片方のセッションが使中のため、要求を受け付けられないエラーが発生しました。
	Session2 Failed	
W0903	Session1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のセッションの接続
	Session2 Failed	が拒否されたエラーが発生しました。
W0905	Session1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のセッションで接続
	Session2 Failed	タイムアウトエラーが発生しました。
W0906	Session1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のセッションで接続
	Session2 Failed	要求の認証に失敗したエラーが発生しました。
W0907	Session1 Failed	FOMA を 2 回線使用時、片方のセッションですで
	Session2 Failed	- に接続済みのセッションに接続しようとしたエ ラーが発生しました。
W0908	Session1 Canceled	FOMA を 2 回線使用時、片方のセッションで接続
	Session2 Canceled	がキャンセルされたエラーが発生しました。

ワーニングコード	エラーメッセージ	内容	
W0909	Session1 Failed	FOMA を2回線使用時、片方のセッションでセッション接続中にネットワークが切断されたエラー	
	Session2 Failed	が発生しました。	
W0910	Session1 Failed	FOMA を2回線使用時、片方のセッションでセッション接続中にネットワークが未接続だったエ	
	Session2 Failed	ラーが発生しました。	

受信側(レシーバー(Rx))の PC モニターに表示されるエラーメッ セージ

エラーコード	エラーメッセージ	内容
E0100	選択したネットワークで接続できませんで	何らかの原因でネットワーク接続に
	した。	失敗しました。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、何らかの原因でネット
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	ワーク接続に失敗しました。
E0102	選択したネットワークで接続できませんで	イーサネットケーブルが未接続のた
	した。	め、ネットワークに接続できません
		でした。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、イーサネットケーブルが
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	未接続のため、ネットワークに接続
		できませんでした。
E0103	選択したネットワークで接続できませんで	ネットワーク接続時、タイムアウト
	した。	が発生しました。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、タイムアウトが発生しま
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	した。
E0104	選択したネットワークで接続できませんで	接続中のネットワークを指定して接
	した。	続しようとしました。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、接続中のネットワークを
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	指定して接続しようとしました。

エラーコード	エラーメッセージ	内容
E0105	選択したネットワークで接続できませんで	切断済みのネットワークを指定して
	した。	切断しようとしました。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、切断済みのネットワーク
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	を指定して切断しようとしました。
E0106	選択したネットワークで接続できませんで	ネットワークの設定が正しくないた
	した。	め、指定したネットワークに接続で
		きませんでした。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、ネットワークの設定が正
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	しくないため、指定したネットワー
		クに接続できませんでした。
E0107	選択したネットワークで接続できませんで	接続試行中のネットワークを指定し
	した。	て接続しようとしました。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、接続試行中のネットワー
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	クを指定して接続しようとしました。
E0108	選択したネットワークで接続できませんで	切断試行中のネットワークを指定し
	した。	て切断しようとしました。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、切断試行中のネットワー
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	クを指定して切断しようとしました。
E0109	選択したネットワークで接続できませんで	ネットワーク接続が確立している
	した。	ネットワークに対して、再度接続し
		ようとしました。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、ネットワーク接続が確立
	ソフトウェアのアップデートを中止します。 	しているネットワークに対して、再
F0110	Violater () b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a proper late (cf. and b) b () and a prope	度接続しようとしました。
E0110	選択したネットワークで接続できませんで	指定したネットワークが見つかりま
	した。	せんでした。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、指定したネットワークが
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	兄つかりませんでした。

エラーコード	エラーメッセージ	内容
E0111	選択したネットワークで接続できませんで	IP アドレスの設定に失敗しました。
	した。	
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、IP アドレスの設定に失敗
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	しました。
E0114	選択したネットワークで接続できませんで	ネットワークアダプターに異常が発
	した。	生しました。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、ネットワークアダプター
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	に異常が発生しました。
E0115	選択したネットワークで接続できませんで	ハードウェアに異常が発生しまし
	した。	た。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、ハードウェアに異常が発
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	生しました。
E0116	選択したネットワークで接続できませんで	ネットワーク回線が込み合っていま
	した。	す。
	ネットワーク接続エラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワーク接続に失敗しました。	デート時、ネットワーク回線が混み
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	合っています。
E0117	選択したネットワークで接続できませんで	VPN ライセンスが登録されていな
	した。	いか、VPN ライセンスが切れてい
		ます。
E0118	選択したネットワークで接続できませんで	VPN サーバーでエラーが発生しま
	した。	した。
E0119	選択したネットワークで接続できませんで	VPN クライアントの起動に失敗し
	した。	ました。
E0120	選択したネットワークで接続できませんで	VPN ネットワークアダプターの処
	した。	理に失敗しました。
E0121	選択したネットワークで接続できませんで	指定した VPN ネットワークの設定
	した。	が正しくないため、指定したネット
		ワークに接続できませんでした。
E0122	選択したネットワークで接続できませんで	VPN サーバーへのログインに失敗
	した。	しました。
E0123	選択したネットワークで接続できませんで	SSL 認証に失敗しました。
	した。	

エラーコード	エラーメッセージ	内容
E0301	ログファイルのエクスポートに失敗しまし	ログのエクスポートに失敗しました。
	た。	
E0302	USB メモリーが接続されていません。	USB メモリーを接続しないで、ログ
	USB メモリーを接続してください。	のエクスポートを行おうとしました。
E0303	USB メモリーが 2 つ以上見つかりました。	複数の USB メモリーが接続されて
	USB メモリーを 1 つのみ接続してくださ	いる状態で、ログのエクスポート、
	Λ ₂ ο	設定ファイルのエクスポートまたは
		インポートを行おうとしました。
E0304	USB メモリーの空き容量が不足しています。	USB メモリーの空き容量が不足して
	十分な空き容量がある USB メモリーに交換	いるため、ログまたは設定ファイル
	してください。	のエクスポートができませんでした。
E0401	アップデートに失敗しました。	ソフトウェアのアップデートができ
	電源を切ってください。	ませんでした。
E0402		電源を切ってください。
E0403	ローカルディスクの空き容量が不足してい	ソフトウェアのアップデートができ
	ます。	ませんでした。
	電源を切ってください。	電源を切ってください。
E0406	アップデートに失敗しました。	
	電源を切ってください。	
E0410	ダウンロードエラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	アップデートファイルのダウンロードに失	デート時、アップデートファイルが
	敗しました。	正常にダウンロードできませんでし
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	た。
E0418	ダウンロードエラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	アップデートファイルのダウンロードに失	デート時、ファイルのダウンロード
	敗しました。	に失敗しました。
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	
E0419	ネットワークエラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	ネットワークの異常が発生しました。	デート時、ネットワークに異常が発
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	生しました。
E0420	ダウンロードエラー	ソフトウェアのオンラインアップ
	アップデートファイルのダウンロードに失	デート時、SSL 認証でエラーが発生
	敗しました。	しました。
	ソフトウェアのアップデートを中止します。	

エラーコード	エラーメッセージ	内容
E0499	ダウンロードエラー アップデートファイルのダウンロードに失 敗しました。 ソフトウェアのアップデートを中止します。	ソフトウェアのオンラインアップ デート時、想定外のエラーが発生し ました。
E0501	System is not available.	アプリケーションが起動できません でした。
E0550	USBメモリーへの書き込みに失敗しました。	エラーが発生したため、設定ファイルを USB メモリーに作成できませんでした。
E0551	ローカルへの書き込みに失敗しました。	エラーが発生したため、設定ファイルをローカルに作成できませんでした。
E0552	USB メモリーが見つかりませんでした。	USB メモリーが見つからないため、 設定ファイルを作成できませんでした。
E9999	予期せぬエラーが発生しました。 電源を切ってください。	予期せぬエラーが発生しました。
	アップデートに失敗しました。 電源を切ってください。	



本機の性能を保持 するために

使用・保管場所

次のような場所での使用および保管は避 けてください。

- 極端に寒いところや暑いところ(使用 温度は0~40°Cです。)
- 直射日光が長時間当たるところや暖房 器具の近く
- 湿気、ほこりの多いところ
- 激しく振動するところ
- 強い磁気を発生するものの近く
- ・ 強力な電波を発生するテレビ、ラジオ の送信所の近く

強い衝撃を与えないでください

落としたりして強い衝撃を与えると故障 することがあります。

通風口をふさがないようにしてください

温度上昇を防ぐため、動作中に布などで 包まないでください。

お手入れ

キャビネットやパネルの汚れは、乾いた 柔らかい布で軽くふきとってください。 汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少 し含ませた布で汚れをふきとり、乾いた 布で仕上げてください。アルコール、ベ ンジン、シンナー、殺虫剤など、揮発性 のものをかけると、変質したり塗装がは げたりすることがあります。

輸送のときは

付属のカートン、または同等品で梱包 し、急激な衝撃を与えないように注意し てください。

保証書とアフター サービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていま すので、お買い上げの際お受け取りく ださい。
- 所定事項の記入および記載内容をお確 かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお確 かめください。特に、「故障かな?と 思ったら」(98ページ)に該当する項目 がないか、お調べください。それでも具 合の悪いときはお買い上げ店またはソ ニーのサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させて いただきます。詳しくは保証書をご覧く ださい。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただきま す。

保証期間中の修理など、アフターサービ スについてご不明な点は、お買い上げ店 またはソニーのサービス窓口にお問い合 わせください。

伝送フォーマット

映像	圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC	Main Profile
	解像度/	FOMA 1 回線利用時	$352 \times 240 / 5 - 15 \text{ fps} / 64 - 160 \text{ kbps}$
	フレームレート/	FOMA 2 回線利用時	$352 \times 240 / 5 - 15 \text{ fps} / 64 - 320 \text{ kbps}$
	映像ビットレート	LAN 回線利用時	$352 \times 240 / 5 - 30 \text{ fps} / 64 - 1,024 \text{ kbps}$
		PPPoE 利用時	$352 \times 240 / 5 - 30 \text{ fps} / 64 - 1,024 \text{ kbps}$
音声	音声圧縮方式	ATRAC3plus	
	音声ビットレート	FOMA 1 回線利用時	32 kbps (Stereo), 32 kbps (Mono),
	(モード)		16 kbps (Mono)
		FOMA 2 回線利用時	32 kbps (Stereo), 32 kbps (Mono),
			16 kbps (Mono)
		LAN 回線利用時	64 kbps (Stereo), 32 kbps (Stereo),
			32 kbps (Mono), 16 kbps (Mono)
		PPPoE 利用時	64 kbps (Stereo), 32 kbps (Stereo),
			32 kbps (Mono), 16 kbps (Mono)
通話用音声	音声圧縮方式	MPEG-4 HVXC	
	音声ビットレート	2 kbps	



主な仕様

オペレーティングシステム

WindowsXP Embedded

プロセッサー

CPU Intel[®] Core[™] 2 Duo SL9400

メインメモリー

2 GB

外部コネクター

映像入出力(VIDEO IN/OUT)端子: コンポジット(NTSC、BNC 1 Vp-p 75 Ω 不平衡 同期負)× 1

音声入出力(AUDIO IN/OUT): ライン 入力/ライン出力(ステレオ、Mini PIN ジャック)×1

マイク入力 (MIC) 端子 (ヘッドセット 用、Mini PIN ジャック) × 1 ヘッドホン (PHONES) 端子 (ヘッド セット用、Mini PIN ジャック) × 1 USB 端子×4 (うち FOMA 接続用×2) LAN 端子 (100 BASE-TX/10 BASE-T) (RI-45) × 1

PC モニター出力端子: アナログ RGB (XGA、ミニ D-SUB 15 ピン) × 1 外部バッテリー端子 (DC IN: 15 V、XLR 4 PIN) × 1

液晶ディスプレイ

モノクロ、4 行×20 文字

動作条件

温度 0~40℃

湿度 25~85% (結露のないこと)

保存条件

温度 - 20 ~ + 60 ℃

雷源・その他

リアルタイムビデオトランスミッター (RVT-SD100)

一般

電源電圧 AC アダプター DC 15.0 V

内蔵バッテリー DC 11.1 V 外部バッテリー DC 14.4 V

入力電流 最大 4.0 A(AC アダプター使

用時)

内蔵バッテリー充電時間

最長4時間(電源オフ時)

外形寸法 134 (W) × 80 (H) × 222

(D) mm

質量 約1.5 kg (内蔵バッテリー装

着時)

AC アダプター

電源 AC 100 V、50/60 Hz

入力電流 1.3 A

出力 動作時: DC 15.0 V、4.0 A

動作温度 0~35℃

保存温度 - 20~+60℃

外形寸法 52 (W) × 30 (H) × 108

(D) mm

質量 約300 g

付属品

AC アダプター (1)

電源コード(1)

取扱説明書(1)

Windows 使用許諾書(1)

ソフトウェア使用許諾書(1)

通信カードドライバ使用許諾書(2)

ユーザー登録シート(1)

B&Pワランティブックレット(1)

VPN サービスについて(1)

保証書(1)



別売りアクセサリー

バッテリーチャージャー RVTA-BC100 内蔵バッテリー RVTA-BT100 (連続伝 送時間:約90分)

ショルダーストラップセット RVTA-ST100

仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承くだ さい。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

お使いになる前に、必ず動作確認を 行ってください。故障その他に伴う営 業上の機会損失等は保証期間中および 保証期間経過後にかかわらず、補償は いたしかねますのでご了承ください。

この製品は、OpenSSL Toolkit のために OpenSSL プロジェクトが開発したソフトウェアを含みます。

This product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. この製品は、Eric Young 氏によって記述された暗号化ソフトウェアを含みます。

This product includes cryptographic software written by Eric Young.

(eay@cryptsoft.com)

Copyright © 1995-1998 Eric Young(eay@cryptsoft.com)